

1

2


| Ax1 | Bx1 | Cx1 | Dx1 | Ex1 | Gx5 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| Fx1 | | | | | |
| | | | | | |



EN Seat height adjustment by means of the right lever

FR Réglage de la hauteur de l'assise avec le levier droit


PL Regulacja wysokości siedziska za pomocą prawej dźwigni



EN Adjusting the backrest angle using the rear right lever

FR Réglage de l'angle du dossier à l'aide du levier arrière droit


PL Regulacja kąta pochylenia oparcia za pomocą tylnej prawej dźwigni



EN Synchronized adjustment of the backrest and seat angle using the left lever

FR Réglage synchronisé de l'angle du dossier et de l'assise à l'aide du levier gauche

PL Zsynchronizowana regulacja kąta pochylenia oparcia i siedziska za pomocą lewej dźwigni



EN Seat slider adjust

FR Réglage du curseur du siège

PL Regulacja przesuwu siedziska



EN Backrest height adjustment by locking the knob

FR Réglage de la hauteur du dossier par blocage du bouton

PL Regulacja wysokości oparcia przez blokowanie pokrętle